



Powerline \rightarrow BKSXX-PL (G2) (Master für 16/64 Teilnehmer)

BKS64-PL G2-16-PL G2 / -64-PL G2

Technisches Datenblatt

Digitales Kommunikations- und Steuergerät zur Steuerung und sicheren Überwachung von bis zu 16 bzw. 64 motorisierten Brandschutzklappen, VAV-Reglern und weiteren Klappen/Ventilen inkl. Sensorik in technischen Anlagen.



Hauptmerkmale

- + 16 bzw. 64-fach BKS-230-24-PL und VN230-24-PL*
- + 230VAC **Powerline** Kommunikation auf Feldseite
- + Filter inkludiert. Mehr als 100 dB Dämpfung @ 100kHz gegen Stromnetz
- + Topologie: Frei
- + Max. Distanz zwischen Master und Slave: 1'200m
- + Automatische Erkennung der Teilnehmer aufgrund eindeutiger MAC-Adresse
- + Automatische oder manuelle Vergabe der Teilnehmeradressen (BUS-ID, 1..64)
- + Adressierung via QR-Codes und Adressierungsblatt
- + Konfiguration der MP-Antriebe ab Schaltschrank
- + Anzeige der Klappen- / Ventilstellungen (inkl. Winkel**)
- + Funktionskontrolle der Teilnehmer per Tastendruck am Gerät
- + konventionelle Ansteuerung der Teilnehmer über optisch isolierte Steuereingänge
- + Relaisausgänge für die Lüftungsfreigabe
- Steuerung- und Überwachung optional über
 Modbus RTU (RS-485) oder Modbus TCP/IP (Ethernet)
 BACnet MS/TP oder BACnet IP
- + optionale Überwachung am externen Rechner oder am Schaltschrank-Touchscreen (TCP/IP Kommunikation)
- + USB-Schnittstelle und CDU-Software zur einfachen Konfiguration und Diagnose am Rechner vor Ort
- + Ereignisaufzeichnung

* Die Datenblätter zum BKS-230-24-PL und VKN230-24-PL sind separt erhältlich. Da an jedes VKN230-24-PL zwei Teilnehmer angeschlossen werden, können maximal 8 bzw. 32 VKN230-24-PL an einem Master adressiert werden.

**nur bei Belimo Top-Line Antrieben oder Antrieben an einem VKN230-24-PL

1 INHALT

2	Ζu	usamn	nenfassung	3
3	Sic	cherhe	eitshinweise	4
4	Te	echnise	che Daten	5
5	Eir	nschrċ	änkungen und Hinweise	6
6	G	erätei	übersicht	6
7	Eiç	gensc	haften und Funktionen	7
-	7.1	Pow	erline Kommunikation	7
-	7.2	Antv	vortzeiten & Busüberwachung	7
8	Be	edienu	JNG	8
8	8.1	Gerä	ätemenu	8
8	8.2	Konf	igurations- und Diagnosesoftware (CDU)	9
8	8.3	Inbe	triebnahme und Adressierung	12
	8.	3.1	Inbetriebnahme mit Adressierung direkt am Master	14
8	8.4	Inbe	triebnahme mit mehreren Mastern	15
8	8.5	War	tung	16
	8.	5.1	Antriebe austauschen	16
	8.	5.2	Teilnehmer austauschen	16
	8.	5.3	Master austauschen	18
8	8.6	Teiln	ehmer-tests und Statusanzeige	19
9	Kle	emme	enbelegung, Ein- und Ausgänge	20
10	Ar	nsteue	erung der Teilnehmer	22
	10.1	ko	onventionelle Ansteuerung der Teilnehmer	22
	10.2	В	us-Ansteuerung	23
	10	0.2.1	MODBUS (TCP/IP oder RTU)	23
	10).2.2	BACnet	31
11	Ał	bmess	ungen	40

2 ZUSAMMENFASSUNG

Das **BKS-64-PL G2**, ist ein 64-fach-Master der Vorschaltgeräte BKS-230-24-PL und VKN230-24-PL. Es ist ein Steuer- und Anzeigegerät für motorisierte Brandschutzklappen, VAV-Regelklappen und weitere Klappen/ Ventile¹. Die Powerline-Kommunikation zu den Teilnehmern erfolgt direkt über die 230 VAC-Versorgungsleitungen der

Teilnehmer.

Das **BKS-16-PL G2** ist für kleinere Anlagen bis max. 16 Teilnehmer konzipiert, die Funktionsweise und Anschlüsse sind 1:1 mit dem BSK-500-PL-64-PL G2 identisch.

Die G2 Versionen unterstützen die VKN230-24-PL Module, und somit auch VAV-Regelklappen und weitere Klappen/Ventile mit Sensorik.

Die Powerline-Teilnehmer verfügen über eine eindeutige physikalische MAC-Adresse und werden dadurch automatisch, unabhängig einer Voradressierung², erkannt. Die Adressierung, welche vor allem der räumlichen Zuordnung dient, kann vor Installation direkt am Teilnehmer oder später bei Inbetriebnahme automatisch oder selektiv durchgeführt werden.

Die Klappen- / Ventilstellungen und allfällige Störungen werden direkt am Gerät visualisiert. Per Tastendruck können Teilnehmer ausgewählt und getestet werden. Mittels potentialfreien Kontaktes oder +24VAC/DC Fremdspannung können die Klappen/Ventile geöffnet oder geschlossen werden.

Der Master kann auch über MODBUS (TCP/IP und RTU) oder BACnet (IP oder MS/TP) gesteuert werden, er kann somit auch als Modbus/Powerline oder BACnet/Powerline **Gateway** betrachtet werden.



¹ Die unterstützten Antriebe werden im Datenblatt zum VKN230-24-PL beschrieben

² Voradressierung im Datenblatt zum BSK-500-PL-230-24-PL beschrieben

3 SICHERHEITSHINWEISE

Das Gerät ist für die Anwendung in stationären Heizungs-, Lüftungs-, sowie Klimaanlagen konzipiert und darf nicht für Anwendungen ausserhalb des spezifizierten Einsatzbereiches verwendet werden.

Die Installation und der Anschluss von 230VAC haben durch den Elektroinstallateur zu erfolgen. Hierbei sind die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften einzuhalten.

GEFAHR	
230V AC	Stromschlag beim Berühren der 230 VAC-Leitungen
Es darf nur spannung	sfrei verdrahtet werden!

Das Gerät darf nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden.

Elektrische Daten 230 VAC 50/60Hz Nennspannung 8 W Leistungsaufnahme 120 VA + N x STeilnehmer+Antrieb Dimensionierung 230VAC Versorgung: Federzugklemmen Anschlüsse 230VAC Powerline: Federzugklemmen Sonst: steckbare Federzugklemmen 0.5A @ 48VAC ; 1A @ 24VDC Relaisbelastung Art: Optokoppler 6mA @ 24 VDC Eingänge (gemeinsamer Bezugspunkt) +24VDC @ max. 40 mA, galvanisch getrennt Hilfsspannung **USB-Schnittstelle** USB-C, galvanisch getrennt 80 kHz ... 167 kHz Powerline Frequenzen Frequenz 1: Kommunikation Frequenz 2: 110 kHz ... 197 kHz Siehe Tabelle in Kapitel 7.1 Modulationsart PSK Baudrate Max. 28.8 kbps Empfangsempfindlichkeit Max. 36 dBµV Max. 16 (BKS16-PL) / 64 (BKS64-PL) Anzahl Teilnehmer Max. Reichweite Master zu BKN Linie: 1200 m mit TT-Installationskabeln Sonst: max. 1200m END zu END Typische Zykluszeit bei 64 2.6s ... 6.4s Teilnehmern **Powerline Filter** Dämpfung >100 dB @ 100 kHz Modbus RTU Medium RS-485, galvanisch getrennt **BACnet MS/TP** (Default) Übertragungsformate 1-8-N-2, 1-8-N-1, 1-8-E-1 und 1-8-O-1 (Startbit, Datenbits, Parität, Stoppbits) Baudraten 9600, 19200, **38400**, 57600, 76800 Bd Adressen Modbus 1...247 (O Reserviert für Broadcast) BACnet 0...127 150 Ω durch Drahtbrücke zuschaltbar Terminierung Typische Antwortzeit < 10 ms (Verzögerung zuschaltbar) Parametrisierung Via CDU (Konfigurations- und Diagnosetool) oder Gerätemenu Modbus TCP/IP **IP-Adressvergabe** Statisch oder DHCP **BACnet IP** Default: 10.0.0.2 Ethernet-Schnittstelle 100 Mbit/s Via CDU-Software oder Gerätemenu Konfiguration Sicherheit Schutzklasse Ш EMV CE gemäss 2014/30/EU Niederspannungsrichtlinie CE gemäss 2014/35/EU Wirkungsweise Typ 1 (EN 60730-1) -30° ... +50°C Umgebungstemperatur -30° ... +80°C Lagertemperatur Feuchteprüfung 95% rel. H., nicht kondensierend (EN 60730-1) Wartung wartungsfrei **Mechanische Daten** Einbaubreite 212.1 mm Abmessungen Höhe 94 mm Tiefe 58 mm Gewicht ca. 465 g Auf 35 mm DIN-Schiene Montage

4 TECHNISCHE DATEN

5 EINSCHRÄNKUNGEN UND HINWEISE

Das Gerät verfügt über ein internes Filter, welches netzseitige Störsignale und Powerline Signale zum Netz blockiert. Ein Parallelbetrieb mit mehreren Mastern ist somit ohne Zusatzfilter möglich. Da sich Powerline Signale aber auch über die Leitungen induktiv oder kapazitiv auf benachbarte Systeme übertragen können, müssen auf den verschiedenen Mastern unterschiedliche Kommunikationskanäle verwendet werden.

Die 230VAC-Powerline Kabel sollten, wenn möglich, nicht unmittelbar parallel zu Leitungen verlegt werden die zu starken Störern wie z.B. Wechselrichtern führen. Kann dies nicht vermieden werden, so kann ein Kanalwechsel allfällige Störungen beheben.

Der Master verfügt über eine interne 10A Feinsicherung, die im Kurzschlussfall auch die Powerline Leitung unterbricht. Trotzdem muss vor dem Master ein Leitungsschutz installiert werden.

Mit einem Einschaltstrombegrenzer der nach dem LS installiert wird, (Beispielsweise Typ: ICL-16R) lässt sich der Leitungsschutz optimal auslegen, und Probleme mit dem Einschaltverhalten können vermieden werden.

Die 230VAC-Leitung mit Powerline Signal (L_{Out}, N_{out}) des Masters darf nicht für Drittverbraucher verwendet werden.

6 GERÄTEÜBERSICHT



7.1 POWERLINE KOMMUNIKATION

Die Kommunikation mit den Teilnehmern erfolgt via digitaler Phasenmodulation (Phase-Shift-Keying) simultan auf zwei Frequenzen. Je nach Verbindungsqualität, zu jedem einzelnen BKN, kann der Master dabei automatisch zwischen verschiedenen PSK-Arten (B-PSK, Q-PSK, 8-PSK) wählen. Bei stark gestörten Verbindungen kann zudem nur bei Phasennulldurchgang kommuniziert werden.

Die beiden Kommunikations-Frequenzen werden durch den Kommunikationskanal gemäss folgender Tabelle definiert:

Kanal	Frequenz 1 [kHz]	Frequenz 2 [kHz]
1	80	110
2	83	113
3	86	116
4	89	119
5	92	122
6	95	125
7	98	128
8	101	131
9	104	134
10	107	137
11	140	170
12	143	173
13	146	176
14	149	179
15	152	182
16	155	185
17	158	188
18	161	191
19	164	194
20	167	197

Nach einem Kanalwechsel muss zwingend ein Power-Cycle durchgeführt werden. Der Kanal wird den verbundenen Teilnehmern bei Neustart der Anlage automatisch mitgeteilt.

7.2 ANTWORTZEITEN & BUSÜBERWACHUNG

Eine Abfrage zum BKS-230-24-PL dauert, je nach Art der PSK-Modulation, zwischen 40 ms und 100 ms, so dass sich **bei 64 Teilnehmern** eine typische Zykluszeit zwischen 2.6s und 6.4s ³ergibt. Diese Zykluszeit wird am LCD des Masters angezeigt.

Falls ein Teilnehmer während des eingestellten BUS-Timeouts keine Steuersignale vom Master erhält, wird folgende Aktion ausgeführt:

BKN (Brandschutz): Der Antrieb wird in die Sicherheitsposition gefahren.

BKN (Entrauchung): Der Bus-Timeout ist ausgeschaltet da beide Klappenstellungen Sicherheitspositionen sein können.

VKN: Falls eine Busausfallposition gesetzt ist, wird in diese Position gefahren.

³ Die Kommunikation mit VKN-Teilnehmern ist langsamer, bei 64 VKN-Teilnehmern ergibt sich eine typische Zykluszeit zwischen 3.2s und 14.4s

8 BEDIENUNG

Das Gerät lässt sich direkt über das integrierte Display und die Tasten konfigurieren und in Betrieb nehmen.

8.1 GERÄTEMENU

Über das Menu können die wichtigsten Betriebsparameter eingestellt werden:

Hauptmenu	Funktion / Untermenu	Eigenschaft	Wertebereich / Optionen	Bedienung
Addressing	Rescan		No. Yes	▲► Power Cycle
	Auto			
	Manual Clear All		- , 164 No Yes	Ziffer: ◀► Zahlenwert▼▲
	Clear Selected		100, 103	
Settings	Back			
Serings	Slaves			
		Application	Fire Protection	V A
		Max Time to Open [s]	Smoke Control	7iffer: ◀► 7ablenwert▼▲
		Max Time to Open 15 Degrees [s]	5600	Ziffer: ◀► Zahlenwert▼▲
		Max Time to Close [s]	10600	Ziffer: ◀► Zahlenwert▼▲
		Auto Test Wait [s]	1255	Ziffer: < Zahlenwert < A
		Max Power [W]	1030	Ziffer: ◀► Zahlenwert▼▲
		Resolved Error Behavior	Normal Operation	▼ ▲
		May Identify Time [min]	Stay Closed	7iffor: A Stablopwort St
		Back	1255	
	Control			
		Interface	BACnet IP BACnet MSTP	
			Modbus TCP/IP	▼▲
			Modbus RTU	
		Bus Watchdog	On	▼▲
			Off	
	Network	Back		
	NOIWOIK	IP Mode	DHCP	▼▲
		, D	STATIC	7iffer de Zablenwork
		ir MASK	0.0.0.0 - 255.255.255.255	Ziffer: ◀► Zahlenwert▼▲
		Gateway	0.0.0.0 - 255.255.255.255	Ziffer: ◀► Zahlenwert▼▲
		MAC (read only) Telpet	AA:AA:AA:AA:AA	•
			Off	• =
	DC 405	Back		
	K3-485	ID	Mode: 1247	Ziffer: ◀► Zahlenwert▼▲
			BACnet: 0127	
		Baud Rate	9600	
			38400	▼▲
			57600	
		Parity	Even	▼▲
			Odd	
		Stop Bits	None	
			2	• =
		Delay	0255	Ziffer: ◀► Zahlenwert▼▲
	BACnet			
		Device ID	14 194302	Ziffer: ◀► Zahlenwert▼▲
		APDU limeout APDU Retries	010	Zitter: ◀► Zahlenwert▼▲ Ziffer: ◀► Zahlenwert▼▲
		Max Master	1127	Ziffer: ◀► Zahlenwert▼▲
		Max Info Frames	1255	
		Hide Unaddressed Slaves	On / Off	
		Back		
	Powerline	TX Gain	031	▼ ▲. Power Cvcle
		Channel	020	▼▲, Power Cycle
	Date Time	Time Zone	+0 +1 +2 +3	¥ A
		Daylight Saving	Auto, Off	Ť Â
		Set Date Time	1.1.2000 00:00:00 -	Ziffer: ◀► Zahlenwert▼▲
		Back	31.12.2100 23:59:59	
	Save & Restart			
	Revert Changes			
Reset to Factor	y Defaults		No, Yes	<►
Restart Device			No, Yes	4►

No, Yes	▲▶ , Power Cycle

Damit geänderte Einstellungen wirksam werden, muss gespeichert (Save & Restart) und je nach Einstellung ein Power-Cycle durchgeführt werden.

Ist das Gerät betriebsbereit erscheint folgender Inhalt:

Force Slave Update Reset Passwod Back



Das Menu sperrt sich nach einiger Zeit selbst. Es lässt sich durch Drücken (> 3 s) der Taste BACK / MENU wieder entriegeln.

8.2 KONFIGURATIONS- UND DIAGNOSESOFTWARE (CDU)

Mit der CDU lässt sich das Gerät einfach konfigurieren, es bietet eine Übersicht über die Hardware Ein -und Ausgänge und visualisiert die Powerliner-Teilnehmer und deren Status.



Die wichtigste Funktion ist die selektive Teilnehmeradressierung und Konfiguration. Sie lässt sich über Tools -> Slave Adressierung und Konfiguration... aufrufen.

In der Auflistung (links) werden gefundene noch nicht adressierte Teilnehmer angezeigt. Durch Drücken der Test-Taste am Teilnehmer wird die entsprechende MAC-Adresse ausgewählt. Via Drag and Drop lassen sich die Teilnehmer auf die



entsprechende Adresse setzen. Der Vorgang kann alternativ automatisch erfolgen, dabei werden die BUS-IDs aufsteigend nach MAC-Adresse vergeben. Die Teilnehmer können bei Bedarf ebenfalls konfiguriert werden.

Die Adressierung kann auch am Master-Gerät direkt durchführt werden. (Siehe Kapitel 8.4 und 8.5)

Sämtliche Ereignisse werden auf die SD-Karte gespeichert. Die Daten können direkt am Gerät oder via CDU dargestellt werden. Mit einem Doppelklick auf den Master in der linken Auflistung oder auf einen Teilnehmer in der Visualisierungsmatrix werden direkt die letzten 30 Ereignisse angezeigt.



Unter Tools -> Ereignisse... lässt sich ausserdem ein Dialog hervorrufen bei dem man die Quelle, die Art und die Zeitspanne der zu anzeigenden Ereignisse filtern kann.



Speichern

10

D&S Köln GmbH

Die Daten lassen sich in eine CSV Datei oder direkt in ein PDF-Dokument exportieren. Nach einer IB kann man mit dem Rapport belegen dass alle Klappen/Ventile ordnungsgemäss funktionieren.

Datuma	15.0	6 3010			
Zelt:	09/2	5:10			
Projekt:	Test	anlane			
Ort:	Fehr	atorf			
Operator:	RHO				
Master (IP / M	AC): BKSE	4-PL (192.168.0	.199 / 00:04:A3:	44:34:12)	
Applikation:	Entra	uchung			
Geräte:	Ale				
Ereignisarten:	Posit	lon			
Zeitbereich:	Vom	13.06.2018 14:1	7, 7 Stunden		
Anzahl Ereignis	ise: 491				
Datum	Zelt	Gerät	Ereignisart	Nachricht	
13.06.2018	14:17:00	Slave 17	Position	Öffnend	
13.06.2018	14:17:00	Slave 31	Position	Offnend	
13.06.2018	14:17:00	Slave 1	Position	Offnend	
13.05.2018	14:17:00	Slave 43	Position	offnend	
13.05.2018	14:17:00	Save 42	Position	Offerend	
13.06.2018	14:17:00	Save 38	Poston	Official	
13.06.2018	14:17:00	Save 19	Poston	Officient	
13.06.2018	14:17:00	Save 23	Postion	Officered	
13.06.2018	14:17:00	Slave 9	Position	Öffnend	
13.06.2018	14:17:00	Silve 40	Position	Öffnend	
13.06.2018	14:17:01	Slave 6	Position	Öffnend	
13.06.2018	14:17:01	Slave 22	Position	Öffnend	
13.06.2018	14:17:14	Slave 49	Position	Offen	
13.06.2018	14:17:14	Slave 24	Position	Offen	
13.06.2018	14:17:14	Save 13	Position	Offen	
13.06.2018	14:17:14	Slave 2	Position	Offen	
13.06.2018	14:17:14	Slave 27	Position	Offen	
13.06.2018	14:17:14	Slave 15	Position	Offen	
13.06.2018	14:17:14	Slave 7	Position	Offen	
13.06.2018	14:17:14	Save 14	Postion	Offen	
13.06.2018	14:17:15	Save 3/	Poston	offen	
13.06.2018	14:17:15	Save 34	Poston	offen	
13.06.2018	14:17:15	Slave 32	Position	Offen	
13.06.2018	14:17:15	Save 18	Position	Offen	
13.06.2018	14:17:15	Slave 3	Position	Offen	
13.06.2018	14:17:15	Slave 4	Position	Offen	
13.06.2018	14:17:15	Slave 36	Position	Offen	
13.06.2018	14:17:15	Slave 28	Position	Offen	
13.06.2018	14:17:15	Slave 16	Position	Offen	
13.06.2018	14:17:15	Save 11	Position	Offen	
13.06.2018	14:17:15	Slave 50	Position	Offen	

1

8.3 INBETRIEBNAHME UND ADRESSIERUNG

Jeder Powerline-Teilnehmer besitzt eine eigene eindeutige MAC-Adresse. Mit der Adressierung wird der MAC-Adresse eine **Bus-ID** zwischen 1 und 64 zugewiesen. Mithilfe der Bus-ID kann über Modbus / BACnet der Teilnehmer angesprochen werden. Üblicherweise wird zudem jedem Teilnehmer eine ID/Ort zugewiesen. Diese ID dient der Identifikation und enthält normalerweise den Standort des Teilnehmers.

Beispielpro	Jekt mit 3 BSKS			
Brandschu	tzklappen mit BKN230-24-PL	08.03.20		
BUS-ID	ID	MAC Adresse		
1	HB_VW03_U04_TL001_F01	00:04:A3:44:3A:3		
2	HB_VW03_U04_TL001_F02	00:04:a3:42:DA:28		
3	HB_VW03_U04_TL001_F03	00:04:a3:42:DA:7		

Zur einfachen Inbetriebnahme wird empfohlen, folgenden Ablauf einzuhalten:

 Erzeugen Sie während der Planung eine Liste, die vorgibt, an welchem Ort (ID) welche BUS-ID sein soll. Erzeugen Sie diese Liste in einer Textdatei (*.txt), diese Datei werden Sie bei der Inbetriebnahme wieder benötigen. Die Liste muss in folgendem Format geschrieben werden:

Bus-ID [Tabulator] ID/Ort

Beispiel:

1	HB_VW03_U04_TL001_F01
2	HB_VW03_U04_TL001_F02
3	HB VW03 U04 TL001 F03

2) Kleben Sie bei der Installation der Teilnehmer die QR-Codes an die richtige Position auf das <u>Adressierungsblatt</u> (die Nummern auf dem Adressierungsblatt entsprechen den Bus-IDs)

	Projekt: Operator: Datum:						ι.
			4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
						-	

Machen Sie anschliessend ein Foto des Adressierungsblatts und speichern Sie es auf Ihrem Laptop.

3) Sobald die elektrische Installation der Teilnehmer und des Masters abgeschlossen ist, können Sie am Master per CDU einen Suchlauf starten. Wurde die richtige Anzahl Teilnehmer gefunden, klicken Sie auf Slave Adressierung und Konfiguration... Sie sehen nun die MAC-Adressen der nicht-adressierten Teilnehmer in der linken Spalte.

PL Slave-Adressierung und Konfiguration	
3 Slaves zum Adressieren	0 Slaves adressiert
00:04:A3:42:DA:28 00:04:A3:42:DA:7D 00:04:A3:44:3A:36	Block 1
	Block 2
	e a

4) Klicken Sie auf Import und wählen Sie das Foto aus Punkt 2) aus. Das Adressierungsblatt wird dabei in eine Adressierungsliste konvertiert, welche Sie bei Bedarf abspeichern können. Die Teilnehmer sind nun adressiert.

N Slave-Adressierung und Konfiguration	
Slaves zum Adressieren	3 Slaves adressiert
	$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 0.0 & w & 0.0 & w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
	Block 2

5) Klicken Sie nochmals auf Import und wählen Sie die Liste aus Punkt 1) aus, um die adressierten Teilnehmer mit der ID zu ergänzen.

PL Slave-Adressierung und Konfiguration				
0 Slaves zum Adressieren	3 Sla	ves adressier	t	
		HB_VW	HB_VW	HB_VW
	ock 1	T	T	T
		0.0 W	0.0 W	0.0 W
	5			
	Block			

6) Speichern Sie die Änderungen und bestätigen Sie anschliessend, dass alle Teilnehmer korrekt gefunden und adressiert wurden.

Für kleine Anlagen oder zur Korrektur können Sie die Adressierung auch manuell vornehmen, Sie können dabei die gefundenen Teilnehmer einfach in die Visualisierungsmatrix ziehen, um die Bus-IDs zuzuweisen:

PL Slave-Adressierung und Konfiguration	
3 Slaves zum Adressieren	0 Slaves adressiert
00:04:A3:42:DA:28	
00:04:A3:42:DA:7D	SCK 1
00:04:A3:44:3A:36	
	č X
	24 3 24

Um die Teilnehmer manuell zu identifizieren, gibt es zwei Möglichkeiten:

- Wählen Sie einen nicht-adressierten Teilnehmer in der Liste oder einen Teilnehmer in der Matrix aus und die blaue LED des Teilnehmers blinkt
- Drücken Sie die Testtaste am Teilnehmer selbst, so wird der Teilnehmer in der CDU ausgewählt

8.3.1 Inbetriebnahme mit Adressierung direkt am Master

Der folgende Vorgang zur Inbetriebnahme muss nur einmalig ausgeführt werden.

Schritt	Anzeige	Bedienung	LED-Matrix
1	■ BKS64-PL ^{1.6.1} Press ► to scan for Slaves	Suchlauf starten	Auf der Matrix werden nur adressierte Teilnehmer angezeigt
2	CHANNEL 6 (DEFAULT)	Kanal auswählen ▼ ▲ , OK	
3	POWER CYCLE 1) POWER OFF 2) WAIT 10 S 3) POWER ON	Gerät über Sicherungsautomat ausschalten	
4		10 Sekunden warten Gerät wieder einschalten	
	6 BKS64-PL 1.6.1		
	6 BKS64-PL ^{1.6.1} INIT CHECK FOR SLAVE UPDATE	Teilnehmer mit veralteter Firmware werden aktualisiert	
	6 BKS64-PL ^{1.6.1} Init Scanning	Teilnehmer werden gesucht	
5	FOUND 3 SLAVES ALL SLAVES FOUND NO (RESCAN) YES ►	 Wenn alle Teilnehmer gefunden Suchlauf wiederholen (zurück zu Schritt 2) 	
6	SELECT ADDRESSING METHOD	 Manuell adressieren oder Automatisch adressieren (weiter bei Schritt 11) 	
7	MANUAL 1/4 DD:D4:A3:44:3A:36 - DD:D4:A3:44:DA:28 - DD:O4:A3:44:DA:7D -	MAC-Adresse auswählen ▼	
8	00:04:A3:44:DA:28	Adresse (BUS-ID) vergeben Ziffer: ◀► Zahlenwert▼▲ OK	
9	MANUAL 1/4 D0:04:A3:44:3A:36 3 D0:04:A3:44:DA:28 1 D0:04:A3:44:DA:7D 2	Schritt 7 und 8 wiederholen bis alle Teilnehmer adressiert sind und mit BACK beenden	
10	ALL SLAVES CORRECTLY ADDRESSED?	 bestätigen dass alle Teilnehmer adressiert sind oder zurück zu Schritt 9 	Mithage Mithage Mithage Mithage Mithage Mithage Mithage Mithage Mithage
11	6 BKS64-PL ^{1.6.1} DELAY: 1.0S 3 / 3 ADDRESSED	Inbetriebnahme abgeschlossen	

8.4 INBETRIEBNAHME MIT MEHREREN MASTERN

Bei einer Anlage, in welcher Powerline-Kabel unterschiedlicher Master unmittelbar parallel verlegt werden, müssen zwingend **unterschiedliche Kanäle eingestellt** werden, da sich die Signale kapazitiv oder induktiv auf die jeweils andere Anlage koppeln können. **Die Powerline-Inbetriebnahme darf nur auf einem Master gleichzeitig erfolgen. Die Master müssen separat abgesichert sein, um sie nacheinander in Betrieb nehmen zu können.** Ist die Inbetriebnahme abgeschlossen, stellt das gleichzeitige Starten, z.B. nach einem Stromausfall, kein Problem dar.

Vorgehen:

1. Beide Master ausschalten

 Ersten Master mit Strom versorgen und Powerline Inbetriebnahme mit Standardkanal 6 durchführen

 Zweiten Master mit Strom versorgen und Powerline-Inbetriebnahme mit einem anderen Kanal durchführen.



8.5 WARTUNG

8.5.1 Antriebe austauschen

BKN:

Entrauchungs- und Brandschutzantriebe können während dem laufenden Betrieb ausgetauscht werden. Fehler, welche bei diesem Vorgang entstanden sind, können danach quittiert werden. Wird ein Topline Antrieb durch einen konventionellen Antrieb getauscht, so muss das BKN neugestartet werden (kurz stromlos machen, nach dem Neustart benötigt das BKN ca. 30 Sekunden, um wieder in Betrieb zu sein).

VKN:

VKN-Antriebe können während dem laufenden Betrieb ausgetauscht werden. Ist der neue Antrieb vom selben Typ (z.B. ein VAV wird mit einem neuen VAV getauscht), so wird die gespeicherte Konfiguration des alten Antriebes auf dem Neuen angewendet. Fehler, welche bei diesem Vorgang entstanden sind, können danach quittiert werden.

Info: Werden die Einstellungen eines Antriebs geändert (z.B. per NFC) ohne diesen Auszutauschen, so werden diese Einstellungen übernommen und das VKN leitet diese an den Master weiter.

8.5.2 Teilnehmer austauschen

Teilnehmer werden normalerweise in der spannungslosen Anlage entfernt, ersetzt oder hinzugefügt. Nach dem Modifizieren der Anlage muss ein neuer Suchlauf gestartet und die Adressen gegebenenfalls neu gesetzt werden. Die Adressen der unangetasteten Teilnehmer bleiben dabei erhalten.

Teilnehmer können bei Bedarf auch bei laufendem Betrieb entfernt, ersetzt und hinzugefügt werden. Die folgenden Kapitel erläutern den Ablauf der verschiedenen Modifizierungen.

8.5.2.1 Entfernern eines Teilnehmers

- 1. Verbinden Sie das Notebook per USB mit dem BSK-500-PL-XX-PL Master.
- Öffnen Sie in der CDU den Dialog Tools -> Slave Adressierung und Konfiguration... und drücken Sie in der Matrix die rechte Maustaste auf ein Modul das entfernt werden soll und wählen «Slave entfernen...»
- 3. Entfernen Sie nun das Modul physikalisch, falls noch nicht geschehen.



8.5.2.2 Ersetzen eines Teilnehmers

1. Verbinden Sie das Notebook per USB mit dem BKS-XX-PL Master und **gleichzeitig** mit dem Teilnehmer-

Modul, welches ein bestehendes Gerät ersetzen soll. Das Teilnehmer-Modul muss noch nicht mit der Powerline-Versorgungsleitung verbunden sein, sondern kann auch separat gespiesen werden.

(Die Verbindung mit dem BKS-XX-PL Master kann alternativ auch über Netzwerk erfolgen)

 Öffnen Sie in der CDU den Dialog Tools -> Slave Adressierung und Konfiguration... und drücken Sie in der Matrix die rechte Maustaste auf ein Modul, das ersetzt werden soll und wählen «Slave ersetzen...»



PLI Neuen Slave Hinzufür

Gegebenenfalls wird das neue Teilnehmer-Modul nun automatisch aktualisiert und die Konfiguration wird im Modul übernommen.

- 3. Das Modul kann nun an den korrekten Ort installiert werden.
- 4. Wenn Sie im nächsten Dialog OK drücken, dann wird die Konfiguration auch auf dem Master gespeichert und das Modul ist ersetzt.
- 5. Bevor weitere Slaves hinzugefügt oder ersetzt werden muss der ersetzte Teilnehmer vom Powerline-Bus entfernt werden.

8.5.2.3 Hinzufügen eines Teilnehmers

- Verbinden Sie das Notebook per USB mit dem BKSXX-PL Master und gleichzeitig mit dem Teilnehmer-Modul, welches hinzugefügt werden soll. Das Teilnehmer-Modul muss noch nicht mit der Powerline-Versorgungsleitung verbunden sein, sondern kann auch separat gespiesen werden. (Die Verbindung mit dem BKSXX-PL Master kann alternativ auch über Netzwerk erfolgen)
- Öffnen Sie in der CDU den Dialog Tools -> Slave Adressierung und Konfiguration... und drücken Sie in der Matrix die rechte Maustaste auf ein leeres Feld und wählen «Neuen Slave hinzufügen...»

Gegebenenfalls wird das Teilnehmer-Modul nun noch automatisch aktualisiert.





OK

3. Sie können nun die Beschreibung für den Installationsort und die BUS-ID eingeben.

Wenn Sie OK gedrückt haben ist die Konfiguration auf dem Teilnehmer-Modul gespeichert.

- 4. Das Modul sollte nun an die richtige Stelle via Powerline-Versorgungsleitung installiert werden.
- 5. Wenn Sie im nächsten Dialog OK drücken, wird die Konfiguration auch auf dem Master gespeichert und das neue Modul ist eingebunden.





Falls Sie in Schritt 3 keine BUS-ID vergeben, bleibt das Gerät links in der Liste, hat keinen Einfluss auf die Relaislogik und ist noch nicht auf die Modbusregister oder BACnet Objekte gemappt.

Wenn das Gerät final installiert und an der Powerline-Versorgungsleitung angeschlossen ist, kann das Gerät aus der Liste auf die entsprechende BUS-ID gezogen werden und es ist eingebunden.



8.5.3 Master austauschen

Sollte ein Austausch des Masters notwendig sein, so kann die SD-Karte des alten Masters in den neuen eingelegt werden, um sämtliche Einstellungen zu übernehmen. Der neue Master muss dabei für gleich viele Teilnehmer ausgelegt sein wie der Alte. Der neue Master benötigt nach der elektrischen Installation keinen Suchlauf und ist direkt betriebsbereit. Ist der neue Master von derselben Generation (z.B. beide Geräte sind BSK-500-PL-64-PL **G2**), so wird auf dem neuen Master ebenfalls die Firmware des alten Geräts aufgespielt.

Sollte die SD-Karte des alten Masters nicht vorhanden oder defekt sein, können die Einstellungen auch mit einem Import per CDU auf dem neuen Gerät wiederhergestellt werden. Es wird daher nach der Inbetriebnahme empfohlen, einen Export in der CDU vorzunehmen und diesen sicher zu verwahren.

Die Einstellungen der einzelnen Teilnehmer (Bus-ID, ID/Ort etc.) sind auf den Teilnehmern selbst gespeichert. Sind weder SD-Karte noch ein Export vorhanden, so sind diese Einstellungen dennoch gespeichert und sind nach einem Suchlauf wieder verfügbar.

8.6 TEILNEHMER-TESTS UND STATUSANZEIGE

Um einen spezifischen Teilnehmer zu testen, muss dieser zuerst via **Block Select** und **Slave Select** ausgewählt werden.



Beispiel: Teilnehmer mit BUS-ID 12 testen

Ist ein Teilnehmer ausgewählt, wird der Zustand inkl. einiger Momentan-Werten auf der LCD-Anzeige beschrieben. Durch Drücken der **TEST/RESET** Taste können Fehler quittiert oder ein automatischer Testlauf gestartet werden.

Hat ein Teilnehmer einen Fehler, wird dies mit der entsprechenden LED signalisiert. Befindet sich ein Teilnehmer mit einem Fehler nicht im aktuell ausgewählten Block, so blinkt der entsprechende Block rot. Um den Fehler zu eruieren, muss zunächst zum entsprechenden Block navigiert und dann der entsprechende Teilnehmer ausgewählt werden.



Beispiel: bei Teilnehmer 12 hat der Rauchschalter ausgelöst

9 KLEMMENBELEGUNG, EIN- UND AUSGÄNGE

X1 Spannungsversorgung

Federzugklemme für 230 VAC 2 x 2.5 mm² Installationskabel

X1.1 Neutralleiter

X1.2 Phase

(interne Systemsicherung: 10A, Träge)

X2 Powerline Ausgang

Federzugklemme für 230 VAC Installationskabel

X1.1 Neutralleiter X1.2 Phase

Querschnitt

1.5 mm² bei weniger als 32 x BKN230-24-PL 2.5 mm² bei 32 und mehr x BKN230-24-PL

Allfälligen Schirm nur masterseitig mit Erde verbinden.

Achtung:

Schlecht verbundene 230VAC-Kabel können die Kommunikation stark beeinträchtigen und Master oder Teilnehmer zerstören.



X3 Hilfsspannung (galvisch getrennt) und Optokoppler Eingänge

- X3.1 GND_{DI} (gemeinsamer GND)
- X3.2 +24V_{DI} mit max. 40 mA belastbar (nur für die eigenen Eingänge DI1 bis DI3 verwenden)
- X3.3 DI1, Klappen- / Ventilsteuerung
 +24 VAC/VDC: Klappen/Ventile fahren auf
 0V oder offen: Klappen/Ventile fahren zu
- X3.4 DI2, Test/Reset +24 VAC/VDC: - Fehler zurücksetzen - **BKN**: Klappenstellung reversieren -**VKN**: Klappen/Ventile fahren die Max/V_{Max} Position an, ist zusätzlich DI1 aktiv, fahren die Klappen/Ventile die Position Min/V_{Min} an
- X3.5 DI3, Busfreigabe +24 VAC/VDC: Steuerung per Bus erlaubt und priorisiert DI1/DI2 werden ignoriert 0V oder offen: Ansteuerung nur über DI1/DI2 möglich, BUS-Steuerung wird ignoriert BUS-Monitoring aber möglich

D&S Köln GmbH





X4 Relaisausgänge

Betriebsrelais (Wechsler)

- X4.1 COM
- X4.2 NC Sammelstörung
- X4.3 NO Alles in Ordnung (Anlage ein)

Brandmeldung (Thermoauslöser oder Rauchschalter)

- X4.4 COM
- X4.5 NC

Klappenposition (2 x Schliesser)

- X4.6 COM
- X4.7 NO Klappen geschlossen
- X4.8 NO Klappen offen



1	2	3	4	5	6	7	8
Sammels	törung⁴		ORS / Thermoauslöser		Klappenstellung		
СОМ	Störung	Keine Störung	>72°		СОМ	ZU	AUF
Wechsler	Wechsler				2 x Schliess	ser	
1 und 2 v Störung c 1 und 3 v Keine Stö	erbunden: anliegend ode erbunden: rung anliege	er Gerät stromlos nd	4 und 5 Rauchs Thermo in Ordn 4 und 5 Rauchs oder Th Antrieb	s verbunden: schalter an BKN und bauslöser an Antrieb bung s offen: schalter an BKN hermoauslöser an ausgelöst	6 und 7 ve Alle Klapp 6 und 8 ve Alle Klapp Gerät stror Kontakte c	rbunden: en (nur BKN) rbunden: en (nur BKN) mlos: offen	zu offen

⁴ Standardmässig werden nur BKN-Fehler für die Relais-Logik berücksichtigt. Über eine Option, konfiguriert über die CDU, können die Fehler aller Teilnehmer mit einbezogen werden.

X5 RS-485 (3-Draht, isoliert)

- X5.1 GNDi (isoliertes GND) (masterseitig erden)
- X5.2 D-
- X5.3 D+
- X5.4 Abschlusswiderstand 1
- X5.5 Abschlusswiderstand 2 (Brücke zu X5.4 für Abschlusswiderstand)



Unterstütze Protokolle: Modbus RTU und BACnet MS/TP

Die Schnittstellenparameter (Baudrate, Anzahl Stoppbits sowie die Parität) und die Adresse werden mit dem Konfigurationstool oder über das Menu definiert.

X6 Ethernet

Die IP-Adresse kann via DHCP automatisch bezogen oder statisch vergeben werden. Diese Einstellung erfolgt über das Konfigurationstool oder das Menu.

Unterstützte Protokolle: Modbus TCP/IP und BACnet IP

10ANSTEUERUNG DER TEILNEHMER

10.1 KONVENTIONELLE ANSTEUERUNG DER TEILNEHMER

Mit dem digitalen Eingang DI1 (Klemme X3.3) kann der Befehl zum Öffnen oder Schliessen aller Klappen/Ventile gegeben werden. Hierfür steht die Hilfsspannung an X3.2 zur Verfügung. Alternativ kann auch eine Fremdspannung (24VAC / +24VDC) verwendet werden.



Ansteuerung über die Logikspannung einer ext. Steuerung

Hinweis Brandschutz:

Schlauft man das Ansteuerungssignal (DI1) über das Brandmelde-Relais (X4.4/X4.5), schliessen alle Klappen bei Auslösen des Rauchschalters oder Thermoelementes einer Klappe.

Mittels der Einstellung "Resolved Error Behavior" kann man zudem einstellen, ob ein Brandalarm, wenn nicht mehr aktiv, quittiert (Eingang DI2, RESET –Taste oder Bus) werden muss oder **nicht (default)** damit die Klappen wieder öffnen.

10.2 BUS-ANSTEUERUNG

Über den Eingang DI3 kann die BUS-Steuerung für die Teilnehmer aktiviert werden. Ein Unterbrechen des Eingangs ermöglicht einen Wechsel auf die konventionelle Ansteuerung (Ev. Handbedienung). Das Monitoring via Bus ist auch dann möglich, wenn DI3 nicht aktiv ist.

Über das Konfigurationstool oder das Menu können die verschiedenen Protokolle ausgewählt werden

4	Steuerung	
	Schnittstelle	Modbus TCP/IP 🔻
	Bus Timeout	Modbus RTU
	Netzwerk	Modbus TCP/IP
-	IP Modus	BACnet MSTP BACnet IP Koine
	IP Adresse	Reine
	Makse	255.255.255.0
	Gateway	192.168.1.1
	MAC Adresse	00:04:a3:44:34:12
	Telnet	Ein

10.2.1 MODBUS (TCP/IP oder RTU)

Sobald die Steuerungsschnittstelle auf Modbus auf TCP/ IP oder RTU gestellt ist, lassen sich die Register auslesen. Um die Teilnehmer zu steuern muss die Freigabe an Hardwareeingang DI3 anliegen. Eine Busüberwachung (Bus-Watchdog) stellt sicher, dass die Klappen schliessen (BKN, nur Brandschutz) oder die Klappen/Ventile in die Busausfallposition fahren (VKN) falls binnen zwei Minuten keine Steuerkommandos mehr empfangen werden.

10.2.1.1 Implementierte Kommandos

Standardbefehle	Read Holding Registers [3] Read Input Register [4] (entspricht Read Holding Register[3]) Write Single Register [6] Write Multiple Registers [16]
Gliederung der Register	Statusregister und I/O Register Register Nr. 1 bis 20 (Belegung folgt)
	Steuer- und Statusregister (komprimierte Zuordnung)Register Nr. 10'001 bis 10'048 (Belegung folgt)Steuer- und Statusregister (Einzelne Teilnehmer Zuordnung)Register Nr. (100 * BUS-ID) + 1 bis (100 * BUS-ID) + 33 (BUS-ID: 164)

DI1 DI2 DI3

10.2.1.2 Sta	itus- und	I/O F	Register
--------------	-----------	-------	----------

Nr.	Adr.	Name	Beschreibung	Read	Write
1	0	reserviert	reserviert	Х	
2	1	Bus-Watchdog	0: Bus-Watchdog deaktiviert 1: Bus-Watchdog aktiv	Х	
3	2	Bus-Watchdog-Countdown	1200 [s] Wenn der Bus-Watchdog aktiv ist und der Countdown auf 0 gezählt hat, wird folgende Aktion ausgeführt:	Х	
			BKN: Die Zwangssteuerung für alle Klappen wird auf "Kein Befehl" (Klappe Zu für Brandschutz) gesetzt		
			VKN: Sofern eine Busausfallposition gesetzt ist, wird dies als Zwangssteuerung dem Teilnehmer gesendet. Die Zwangssteuerung (Register 102 etc.) sowie die Sollwertvorgabe (Register 120 etc.) werden ignoriert, solange der Countdown auf 0 ist		
4	3	Bus-Watchdog-Countdown zurücksetzen	Ein Schreibbefehl (0 oder 1) setzt den Countdown auf 120 Sekunden zurück	Х	Х
5	4	Lokale- Zwangssteuerung DI1	0: Keine Spannung an DI1 anliegend 1: +24V an DI1anliegend	Х	
6	5	TEST/RESET DI2	0: Keine Spannung an DI2 anliegend 1: +24V an DI2 anliegend	Х	
7	6	Bus-Steuerung DI3	0: BUS-Steuerung nicht aktiv 1: BUS-Steuerung aktiv	Х	
8	7	-		Х	
9	8	-		Х	
10	9	-		Х	
11	10	-		Х	
12	11	Betriebsrelais	0: Fehler anstehend 1: Alles in Ordnung	Х	
13	12	Brandalarm Relais	0: Relais nicht angezogen 1: Relais angezogen	Х	
14	13	Relais alle Klappen geschlossen	1: Alle adressierten Klappen sind geschlossen (nur BKN)	Х	
15	14	Relais alle Klappen offen	1: Alle adressierten Klappen sind offen (nur BKN)	Х	
16	15	Reset	1: Alle Teilnehmerseitigen Fehler Quittieren ohne Testlauf zu starten ² (setzt den Bus-Watchdog-Countdown zurück)	Х	Х
17	16	VAV Flow Zuluft	Summe aller Istwerte die als Zuluft konfiguriert sind (VAV und VRU)		
18	17	VAV Flow Abluft	Summe aller Istwerte die als Abluft konfiguriert sind (VAV und VRU)		
19	18	VAV Position Supply	Gibt die Klappenposition des VAVs oder VRUs in der Zuluft an, welches am weitesten offen ist (in Prozent, VAV und VRU)		
20	19	VAV Position Exhaust	Gibt die Klappenposition des VAVs oder VRUs in der Abluft an, welches am weitesten offen ist (in Prozent, VAV und VRU)		

² Bei gespeicherten mechanischen Fehlern wird zusätzlich ein Testlauf ausgeführt

Nr.	Adr.	Name	Betroffene	Beschreibung	Read	Write
			Powerline BUS-IDs			
10'001 10'002 10'003 10'004 10'005 10'006 10'007 10'008	10'000 10'001 10'002 10'003 10'004 10'005 10'006 10'007	Zwangssteuerung	01 - 08 (Block 1) 09 - 16 (Block 2) 17 - 24 (Block 3) 25 - 32 (Block 4) 33 - 40 (Block 5) 41 - 48 (Block 6) 49 - 56 (Block 7) 57 - 64 (Block 8)	Bit XX: je Teilnehmer zwei Bits 00 = Keine Zwangssteuerung (BSK: Klappe Zu) 01 = Klappe/Ventil Auf 10 = Klappe/Ventil Zu (11) => 01 (Klappe/Ventil Auf) Wert: 0101010 (21845) oder Wert: 11111110 (-1) öffnet alle	Х	Х
				Klappen/Ventile im entsprechenden Block		
10'009 10'010 10'011 10'012	10'008 10'009 10'010 10'011	TEST/Reset	1 - 16 17 - 32 33 - 48 49 -64	Bit X: 1 = gespeicherte Fehler zurücksetzen, wenn Fehler anstehen und automatischen Testlauf starten (setzt den Bus-Watchdog- Countdown zurück)	Х	X
10'013 10'014 10'015 10'016	10'012 10'013 10'014 10'015	Aktive, adressierte Teilnehmer	1 - 16 17 - 32 33 - 48 49 -64	Bit X: 0 = Teilnehmer nicht aktiv (BUS-ID nicht verwendet) 1 = Teilnehmer aktiv (BUS-ID wird verwendet)	Х	
10'017 10'018 10'019 10'020	10'016 10'017 10'018 10'019	Powerline Verbindungsstatus	1 - 16 17 - 32 33 - 48 49 -64	Bit X: 0 = Keine Verbindung 1 = Verbindung über Powerline in Ordnung	Х	
10'021 10'022 10'023 10'024	10'020 10'021 10'022 10'023	Initialisierung	1 - 16 17 - 32 33 - 48 49 -64	Bit X: 0 = Teilnehmer in Betrieb 1 = Teilnehmer wird initialisiert	Х	
10'025 10'026 10'027 10'028	10'024 10'025 10'026 10'027	TEST-Modus	1 - 16 17 - 32 33 - 48 49 -64	Bit X: 0 = normaler Modus 1 = Teilnehmer wird getestet	Х	
10'029 10'030 10'031 10'032	10'028 10'029 10'030 10'031	Fehler	1 - 16 17 - 32 33 - 48 49 -64	Bit X: 0 = keine Fehler ² 1 = Fehler anstehend ¹	Х	
10'033 10'034 10'035 10'036	10'032 10'033 10'034 10'035	Klappen- / Ventilposition Offen	1 - 16 17 - 32 33 - 48 49 -64	Bit X: 0 = Klappe/Ventil ist nicht offen 1 = Klappe/Ventil ist offen	Х	
10'037 10'038 10'039 10'040	10'036 10'037 10'038 10'039	Klappen- / Ventilposition Zu	1 - 16 17 - 32 33 - 48 49 -64	Bit X: 0 = Klappe/Ventil ist nicht zu 1 = Klappe/Ventil ist zu	Х	
10'041 10'042 10'043 10'044	10'040 10'041 10'042 10'043	Klappenposition Öffnend (nur BKN)	1 - 16 17 - 32 33 - 48 49 -64	Bit X: 0 = Klappe öffnet sich gerade nicht 1 = Klappe öffnet sich gerade	Х	
10'045 10'046 10'047 10'048	10'044 10'045 10'046 10'047	Klappenposition Schliessend (nur BKN)	1 - 16 17 - 32 33 - 48 49 -64	Bit X: 0 = Klappe schliesst sich gerade nicht 1 = Klappe schliesst sich gerade	Х	

10.2.1.3 Steuer- und Statusregister (Komprimierte Zuordnung)

¹ Mit der Geräteeinstellung "**Normal**" (Menu-Settings-Slaves-Resolved Error Behavior) werden lediglich aktuelle, bei "**Stay Closed**" aktuelle sowie gespeicherte Brand- und Rauchfehler signalisiert

10.2.1.4 Statusregister (Block-Zuordnung)

Nr.	Adr.	Name	Beschreibung	Read	Write
10'201 10'202 10'203 10'204 10'205 10'206 10'207 10'208	10'200 10'201 10'202 10'203 10'204 10'205 10'206 10'207	Block 1 Fehler Block 2 Fehler Block 3 Fehler Block 4 Fehler Block 5 Fehler Block 6 Fehler Block 7 Fehler Block 8 Fehler	0 = Kein adressierter Teilnehmer in dem entsprechenden Block hat einen Fehler ¹ 1 = Mindestens ein adressierter Teilnehmer in dem betreffenden Block hat einen Fehler ²	X	
10'209 10'210 10'211 10'212 10'213 10'214 10'215 10'216	10'208 10'209 10'210 10'211 10'212 10'213 10'214 10'215	Block 1 Offen Block 2 Offen Block 3 Offen Block 4 Offen Block 5 Offen Block 6 Offen Block 7 Offen Block 8 Offen (nur BKN)	0 = Nicht alle adressierten Teilnehmer in dem entsprechenden Block sind offen 1 = Alle adressierten Teilnehmer in dem entsprechenden Block sind offen	X	
10'217 10'218 10'219 10'220 10'221 10'222 10'223 10'224	10'216 10'217 10'218 10'219 10'220 10'221 10'222 10'223	Block 1 Geschlossen Block 2 Geschlossen Block 3 Geschlossen Block 4 Geschlossen Block 5 Geschlossen Block 6 Geschlossen Block 7 Geschlossen Block 8 Geschlossen (nur BKN)	0 = Nicht alle adressierten Teilnehmer in dem entsprechenden Block sind geschlossen 1 = Alle adressierten Teilnehmer in dem entsprechenden Block sind geschlossen	X	

¹ Mit der Geräteeinstellung "**Normal**" (Menu→Settings→Slaves→Resolved Error Behavior) werden lediglich aktuelle, bei "**Stay** Closed" aktuelle und gespeicherte Fehler signalisiert

10.2.1.5 Steuer- und Statusregister (Einzelne Teilnehmer Zuordnung)

Die Informationen jedes Teilnehmers können auch einzeln abgefragt werden. Die Informationen des Teilnehmers mit Powerline BUS-ID 1 stehen in Register 101 bis 133, die des Teilnehmers mit BUS-ID 2 in 201 bis 233 usw. BKN-xxx gleich BK-xxx

Beispiel für den Teilnehmer mit der BUS-ID 1

Nr.	Adr.	Name	Beschreibung	Read	Write
101	100	Aktiv	0: nicht aktiv (BUS-ID nicht vergeben, Register Nr. 102 – Nr. 133 sind nicht gültig und auf -1 gesetzt) 1: aktiv (entsprechende BUS-ID wird verwendet, Register Nr. 102 – Nr. 133 sind gültig)	Х	
102	101	Zwangssteuerung	BKN-230-24-PL: 0 = Keine Zwangssteuerung -> Brandschutz: Klappe Zu 1 = Klappe Auf 2 = Klappe Zu VKN230-24-PL: 0 = keine Zwangssteuerung 1 = Klappe/Ventil Auf 2 = Klappe/Ventil Auf 2 = Klappe/Ventil Zu 3 = Min 4 = Mid 5 = Max 6 = Stop 7 = 100% / V _{Nom} 8 = schnell Auf 9 = schnell Zu 10 = Bus Übersteuerung via relativem Setpoint (Weitere Details siehe Register 119, Adresse 118) VKN: Je nach aktuell angeschlossenem Antrieb sind nicht alle Zwangssteuerungen verfügbar	X	X
103	102	Kommando	0 = kein Kommando 1 = gespeicherte Fehler zurücksetzen, wenn Fehler anliegen und automatischen Testlauf starten 2 = Bereichsanpassung (nur VKN) 3 = Synchronisation (nur VKN) VKN: Je nach aktuell angeschlossenem Antrieb sind nicht alle Kommandos verfügbar	X	X
104	103	Тур	1 = Stetiger Klappen- oder Ventilantrieb 2 = VAV / EPIV 3 = Brandschutz oder Entrauchung		
105	104	Powerline Kommunikation	0: nicht verbunden (Powerline Signal unterbrochen oder gestört) 1: verbunden	Х	
106	105	Initialisierung / Status	 BKN: 1: Gerät befindet sich in der Initialisierung VKN: 1: Gerät befindet sich in der Initialisierung 2: Bereichsanpassung aktiv 3: Synchronisation aktiv 4: Getriebe ausgekuppelt 	X	
107	106	Test	1: Gerät befindet sich um Auto-Test Modus	Х	
108	107	Klappen- / Ventilposition	Normaler BKN Antrieb 0: Klappe Zu 10'000: Klappe Auf 5'000: sonst Belimo Top-Line Antrieb / VKN: 0: 0% offen (Klappe/Ventil Zu) 1'000: 10% offen	x	
109	108	Öffnend	10:000: 100% offen (Klappe/Ventil Offen) 1: die Klappe öffnet (bei offener Klappe 0) Nur BKN	X	

110	109	Schliessend	1: die Klappe schliesst (bei geschlossener Klappe 0) Nur BKN	Х
111	110	Leistungs- aufnahme Antrieb in mW	Beispiele: 0: es wird keine Leistung vom Antrieb verbraucht 2000: der Antrieb verbraucht 2 W 4800: der Antrieb verbraucht 4.8 W Nur BKN	X
112	111	Fehler	BKN-230-24-PL: BIT 0: BAE des Antriebs ausgelöst BIT 1: Optischer Rauchschalter ausgelöst BIT 2: - BIT 3: Interner Fehler BIT 4: mechanischer Fehler BIT 5: Überstrom BIT 6: Initialisierungsfehler (erfordert zwinged Reset) BIT 7: Verbindung zum Antrieb verloren VKN230-24-PL: BIT 0: BIT 0: Verbindung zu Antriebs-Sensor verloren BIT 1: Verbindung zu MP-Sensor verloren BIT 2: Gerätespezifisch (siehe Register 115, Adresse 114) BIT 3: Interner Fehler BIT 4: - BIT 5: - BIT 6: - BIT 6: - BIT 7: Verbindung zum Antrieb verloren	X
113	112	Gespeicherte	Analog zu Register 112	X
114	113	Fehler- zusammenfassung	1: mindestens ein Fehler anstehend	X

		VKN Erweiterung: Die nachfolgenden Register (115-133) sind nur für VKN gültig, bei BKN sind die Register ungültig mit dem Wert -1						
115	114	Gerätespezifische Fehler	 VAV / EPIV (ohne V4) / Stetige Klappen- oder Ventilantriebe: BIT 0: Übermässige Nutzung BIT 1: Stellweg erhöht BIT 2: Überlast BIT 3: Supercap Fehler VRU: BIT 0: - BIT 1: - BIT 2: - BIT 3: - BIT 4: dP-Sensor Fehler BIT 5: - BIT 6: Durchfluss nicht erreicht BIT 7: - BIT 7: - BIT 8: - BIT 10: Bus Watchdog BIT 11: Antrieb passt nicht zur Anwendung BIT 12: Drucksensor falsch angeschlossen BIT 12: Drucksensor nicht erreichbar BIT 15: - EPIV V4: BIT 0: Keine Kommunikation mit dem Antrieb BIT 1: - BIT 3: Fluss in Gegenrichtung BIT 4: Durchfluss nicht erreicht BIT 5: Fluss bei geschlossenem Ventil BIT 5: Fluss bei geschlossenem Ventil BIT 5: Fluss bei geschlossenem Ventil BIT 6: Durchfluss nicht erreicht BIT 7: Durchfluss nicht erreicht BIT 9: Temperatursensor Fehler BIT 9: Temperatursensor Fehler BIT 9: Temperatursensor Fehler BIT 10: Kommunikation mit Sensor unterbrochen BIT 11: Frostwarnung BIT 12: Glykol detektiert BIT 13: - BIT 14: - BIT 15: Bus Watchdog 	X				
116	115	V _{Nom}	V _{Nom} des Antriebes in m³/h (VAV/VRU) oder I/min (EPIV)	Х				
117	116	Min	 VAV / VRU: V_{Min} des Antriebes in m³/h EPIV: V_{Min} des Antriebes in I/min Andere: Min des Antriebs in % (0: 0%, 10'000: 100%) einstellbar über die CDU 	X				
118	117	Mid	VAV / VRU: V _{Mid} des Antriebes in m ³ /h EPIV: V _{Mid} des Antriebes in I/min Andere: Mid des Antriebs in % (0: 0%, 10'000: 100%) einstellbar über die CDU	X				
119	118	Max	VAV / VRU: V _{Max} des Antriebes in m ³ /h EPIV: V _{Max} des Antriebes in I/min Andere: Max des Antriebs in % (0: 0%, 10'000: 100%) einstellbar über die CDU	X				
120	119	Relativer Setpoint	Relative Sollwertvorgabe in hundertstel Prozent wenn Ansteuerung über CDU als Bus konfiguriert ist oder wenn die Zwangssteuerung (Register 102, Adresse 101) auf 10 (Bus) gesetzt ist $0 = 0\% \rightarrow Min$ $10'000 = 100\% \rightarrow Max$	X X				
121	120	Absoluter Setpoint	 VAV / VRU: Sollwert des Antriebes in m³/h EPIV: Sollwert des Antriebes in I/min Andere: Sollwert des Antriebs in % (0: 0%, 10'000: 100%) 	X				

122	121	Absoluter Flow	VAV / VRU: Istwer EPIV: Istwert des A Andere: -		X			
123	122	Rohwert Sensor 1	Spannung: Strom: Widerstand: PT1000: PT100: NI1000LS: NI1000: Digital:	Werte in mV: Werte in µA: Werte in 0.1 Ohm: Werte in 0.01 °C Werte in 0.01 °C Werte in 0.01 °C Werte Digital 0/1:	10'000 10'000 2'165 2'165 2'165 2'165 0: Eingo 1: Verb	→ 10V → 10mA → 1kOhm →21.65 °C →21.65 °C →21.65 °C →21.65 °C ang offen indung zu GND		X
			MP-Temperatur MP-Feuchte MP-CO ₂ MP-Lüftungsstufe EPIV-Temperatur EPIV-Glykol	Werte in 0.01 °C Werte in 0.01 % Werte in PPM Werte in 0.01 % Werte in 0.01 °C Werte in 0.01 %	2'165 5'825 400 2'500 2'165 625	 →21.65 °C → 58.2 % → 400 ppm → 25.0 % →21.65 °C → 6.2 % 		
124	123	Rohwert Sensor 2	Siehe Rohwert Se	nsor 1			:	X
125	124	Rohwert Sensor 3	Siehe Rohwert Se	nsor 1			2	X
126	125	Rohwert Sensor 4	Siehe Rohwert Se	nsor 1			2	X
127	126 + 127*	Umgerechneter Wert von Sensor 1	CO ₂ : Temperatur: Feuchte: VOC: Differenzdruck: Volumenstrom:	Werte in PPM: Werte in 0.01 °C Werte in 0.01 % Werte in 0.01 % Werte in Pa Werte in m ³ /h	400 2'165 5'825 2'000 200 1'000	 → 400 ppm → 21.65 °C → 58.2 % → 20.00 % → 200 Pa → 1'000 m³/h 	;	X
129	128 + 129*	Umgerechneter Wert von Sensor 2	Siehe umgerechr	:	x			
131	130 + 131*	Umgerechneter Wert von Sensor 3	Siehe umgerechr	neter Wert von Sens	sor 1		;	x
133	132 + 133*	Umgerechneter Wert von Sensor 4	Siehe umgerechr	neter Wert von Sens	sor 1		;	x

*32-Bit signed, im Format Little Endian, Byte Swap

10.2.2 BACnet

10.2.2.1 Allgemeine Informationen & BIPPs

Allgemeine Informationen	Herstellername Hersteller-ID BACnet-Protokoll Revision BACnet-Standardgeräteprofil	D&S-Köln GmbH 859 14 BACnet Application Specific Controller (B-ASC)
	Segmentierung	Nein
	Datenverbindungschicht Optionen	MS/TP Master Baudraten: 9600, 19200, 38400, 57600, 76800 BACnet IP Master
	Geräteadressenverwaltung	Keine statischen Geräteadresssen unterstützt
	Unterstützte Zeichensätze	ISO 10646 (UTF-8)
	Netzwerk Sicherheitsoptionen	Non-secure device
BIPPS Unterstützte BACnet- Interoperabilitätsbausteine	DS-COV-B DS-RP-B DS-RPM-B DS-WP-B DM-DDB-B DM-DOB-B DM-DCC-B DM-RD-B DM-UTC-B	Data Change of Value-B Data Sharing-Read Property-B Data Sharing-Read Property Multiple-B Data Sharing-Write Property-B Device Management-Dynamic Device Binding-B Device Management-Dynamic Object Binding-B Device Management-Device Communication Control-B Device Management-Reinitialize Device-B Device Management-UTCTimeSynchronization-B

10.2.2.2 PICS Protocol Implementation Conformance Statement

Object Type	Optional Properties	Writable Properties
Analog Input [Al]	Description COV Increment	Object Name [max 63 bytes] Description [max 63 bytes] COV Increment
Analog Output [AO]	Description COV Increment	Present Value Object Name [max 63 bytes] Description [max 63 bytes] COV Increment
Binary Input [BI]	Description Active Text Inactive Text	Object Name [max 63 bytes] Description [max 63 bytes]
Binary Value [BV]	Description Active Text Inactive Text	Present Value Object Name [max 63 bytes] Description [max 63 bytes]
Bitstring Value [BSV]	Description Bit Text	Object Name [max 63 bytes] Description [max 63 bytes]
Characterstring Value [CSV]	Description	Object Name [max 63 bytes] Description [max 63 bytes]
Device	Description Location Active COV Subscriptions Local Date Local Time UTC Offset Davlight Savings Status	Object Identifier Object Name [max 64 bytes] Description [max 64 bytes] Location [max 64 bytes] APDU Timeout (100060'000) Number of APDU Retries (010)
	BACnet MS/TP: Max Master Max Info Frames	BACnet MS/TP: Max Master (1127) Max Info Frames (1255)
Multistate Input [MI]	Description State Text	Description [max 63 bytes] Object Name [max 63 bytes]
Multistate Output [MO]	Description State Text	Present Value Object Name [max 63 bytes] Description [max 63 bytes]
Multistate Value [MV]	Description State Text	Present Value Object Name [max 63 bytes] Description [max 63 bytes]

- Die Services CreateObject und DeleteObject werden nicht unterstützt

- Das Gerät unterstützt die "DeviceCommunicationControl" Services, ein Passwort ist nicht vorgesehen

- Das Gerät unterstützt maximal 1024 gleichzeitige COV Subscriptions mit einer Laufzeit von 1...28800s (8 Stunden)

10.2.2.3 BACnet Objekt Liste

Objekt Type / Instance(s)	Objekt-name	Valu es	Active/ inactive or state text	Unit	COV Supp ort	Beschreibung	Access ¹
AI 0	Bus Watchdog			Seconds	yes	Bus Überwachungszeit (wird mit einem Bus-Zwangssteuerungs-/ Test-Reset Befehl oder Control Heartbeat zurückgesetzt) Wenn der Watchdog auf 0 zählt, wird folgende Aktion ausgeführt: BKN/BK: Die <i>priority arrays</i> aller MO -Objekte werden gelöscht (Brandschutz- klappen fahren ZU) VKN: Sofern eine Busausfallposition gesetzt ist, wird dies als Zwangssteuerung dem Teilnehmer gesendet. Die Zwangssteuerung (MO 101-164) sowie die Sollwertvorgabe (AO 101-164) werden ignoriert, solange die Bus- Überwachungszeit auf 0 ist.	r
AI 1	Total Supply VAV			m³/h	yes	Summe aller Istwerte die als Zuluft konfiguriert sind (VAV und VRU)	r
AI 2	Total Exhaust VAV			m³/h	yes	Summe aller Istwerte die als Abluft konfiguriert sind (VAV und VRU)	r
AI 3	Max Position Supply VAV			%	yes	Gibt die Klappenposition des VAVs oder VRUs in der Zuluft an, welches am weitesten offen ist (VAV und VRU)	r
AI 4	Max Position Exhaust VAV			%	yes	Gibt die Klappenposition des VAVs oder VRUs in der Abluft an, welches am weitesten offen ist (VAV und VRU)	r
AI 101-164	Actuator Power Slave x			Watt	yes	Leistungsaufnahme des Antriebes (nur BKN)	r
AI 201-264	Actuator Position Slave x			%	yes	Relative Position des Antriebes in %	r
AI 301-364	Actuator Absolute Setpoint Slave x			m³/h, l/min, %	yes	Absoluter Sollwert des Antriebs in m ³ /h, l/min oder % (nur VKN)	r
AI 401-464	Actuator Absolute Flow Slave X			m³/h, I/min	yes	Absoluter Durchfluss des Antriebs (nur VKN)	r
AI 501-564	Actuator VNom Slave x			m³/h, I/min	yes	V _{Nom} des Antriebs (nur VKN)	r
AI 601-664	Actuator Min Slave x			m³/h, l/min, %	yes	Min / V _{Min} des Antriebs (nur VKN)	r
AI 701-764	Actuator Mid Slave x			m³/h, l/min, %	yes	Mid / V _{Mid} des Antriebs (nur VKN)	r
AI 801-864	Actuator Max Slave x			m³/h, l/min, %	yes	Max / V_{Max} des Antriebs (nur VKN)	r
AI 901-964	Actuator Sensor 1 Slave x			abhängig vom Sensor	yes	Sensor 1 des VKNs	r

¹ Access: R = Read, W = Write, C = Commandable mit priority array

AI 1001- 1064	Actuator Sensor 2 Slave x			abhängig vom Sensor	yes	Sensor 2 des VKNs	r
AI 1101- 1164	Actuator Sensor 3 Slave x			abhängig vom Sensor	yes	Sensor 3 des VKNs	r
AI 1201- 1264	Actuator Sensor 4 Slave x			abhängig vom Sensor	yes	Sensor 4 des VKNs	r
AO 101- 164	Actuator Relative Setpoint Slave x			%	yes	Relativer Sollwert des Antriebs in % zwischen Min und Max (nur VKN)	с
BI 0	Relay OK	1,0	on, off	-	yes	Zustand des Error/OK Relais	r
BI 1	Relay > 72 Degrees	1,0	on, off	-	yes	Zustand des lokalen Brandmelderelais	r
BI 2	Relay All Closed	1,0	on, off	-	yes	Zustand des Klappen-Zu Relais	r
BI 3	Relay All Open	1,0	on, off	-	yes	Zustand des Klappen-Auf Relais	r
BI 4	DI1 Local Forced Control	1,0	on, off	-	yes	Zustand des DI1 (Lokale Zwangssteuerung)	r
BI 5	DI2 Local Reset	1,0	on, off	-	yes	Zustand des DI2 (Lokaler Test/Reset)	r
BI 6	DI3 Bus Control enabled	1,0	on, off	-	yes	Zustand des DI3 (Busübersteuerung)	r
BI 7	DI4	1,0	on, off	-	yes	nicht verwendet	r
BI 8	DI5	1,0	on, off	-	yes	nicht verwendet	r
BI 9	DI6	1,0	on, off	-	yes	nicht verwendet	r
BI 10	DI7	1,0	on, off	-	yes	nicht verwendet	r
BI 11	Heartbeat	1,0	on, off	-	yes	Wechselt im Sekundentakt	r
BI 12	Heartbeat Slow	1,0	on, off	-	yes	Wechselt im 15-Sekundentakt	r
BV 0	Reset all Slaves	1,0	on, off	-	yes	Setzt alle gespeicherten Fehler zurück, setzt den Bus-Watchdog zurück	w
BV 1	Control Heartbeat	1,0	on, off	-	yes	Heartbeat um Bus- Zwangssteuerung zu erhalten Bei Schreibbefehl wird der Bus- Watchdog zurückgesetzt Wird die Bus-Zwangssteuerung (MO-Objekte) nicht periodisch geschrieben, so kann der Bus- Watchdog durch periodisches Schreiben von 0 oder 1 des Control Heartbeats zurückgesetzt werden	W
BV 101-164	Reset/Test Slave x	1,0	on, off	-	yes	Setzt gespeicherte Fehler zurück und startet Testlauf an Teilnehmer x setzt den Bus-Watchdog zurück	w
BSV 101- 164	Device Specific Errors Slave x			-	yes	Spezifische Fehler der verschiedenen Antriebe (nur VKN)	r
CSV 101- 164	ID / Location Slave x			-	yes	Enthält die "ID / Location" des Teilnehmers x	r

MI 0	Summary Status all Slaves	[1,2,3,4]	[Inactive, Unknown, Not Ok, Ok]	-	yes	Status-Zusammenfassung von allen aktiven Teilnehmern Inactive: kein Teilnehmer vorhanden Unknown: noch keine Verbindung zu den Teilnehmern Not Ok: mindestens ein aktiver Teilnehmer mit Status Not Ok ¹ Ok: alle aktiven Teilnehmer Ok	r
MI 1-8	Summary Status Block x	[1,2,3,4]	[Inactive, Unknown, Not Ok, Ok]	-	yes	Status-Zusammenfassung von den aktiven Teilnehmern in Block x Inactive: kein Teilnehmer in Block x vorhanden Unknown: noch keine Verbindung zu den Teilnehmern in Block x Not Ok: mindestens ein aktiver Teilnehmer in Block x mit Status Not Ok ¹ Ok: alle aktiven Teilnehmer in Block x Ok	r
MI 10	Summary Position of all Slaves	[1,2,3,4,5]	[Inactive, Unknown, Closed, Open, Other]	-	yes	Positions-Zusammenfassung von allen aktiven Teilnehmern (nur BKN) Inactive: kein Teilnehmer vorhanden Unknown: noch keine Verbindung zu den Teilnehmern Closed: Klappe bei allen aktiven Teilnehmern geschlossen Open: Klappe bei allen aktiven Teilnehmern offen Other: Klappenstellung der aktiven Teilnehmer unterschiedlich oder in Mittenposition	r
MI 11-18	Summary Position Block x	[1,2,3,4,5]	[Inactive, Unknown, Closed, Open, Other]	-	yes	Positions-Zusammenfassung von allen aktiven Teilnehmern in Block x (nur BKN) Inactive: kein Teilnehmer in Block x vorhanden Unknown: noch keine Verbindung zu den Teilnehmern in Block x Closed: Klappe bei allen aktiven Teilnehmern in Block x geschlossen Open: Klappe bei allen aktiven Teilnehmern in Block x offen Other: Klappenstellung der aktiven Teilnehmer in Block x unterschiedlich oder in Mittelstellung	r

¹ Not Ok: Status ist "Warning", "Error", "Error during initialization", "Overload", "Lost Connection to Slave", "Internal Error" oder "Gear disengaged "

MI 101-164	Status Slave x	[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]	[Inactive, Unknown, Init, Normal operation, Test, Test (local), Warning, Error, Error during initialization, Overload, Lost Connection to Slave, Internal Error, Gear disengaged, Synchronization, Range Adaption]	yes	Detaillierter Status von Teilnehmer x Inactive: Teilnehmer nicht vorhanden Unknown: noch keine Verbindung zum Teilnehmer Init: Teilnehmer in Initialisierung Normal operation: Teilnehmer funktioniert ordnungsgemäss Test: Teilnehmer führt einen Auto- Test aus Test (local): Die Testtaste des Teilnehmers ist gedrückt, wodurch ein Test (reversieren) ausgeführt wird Warning: Mindestens ein gespeicherter Fehler ist vorhanden Error: Mindestens ein aktueller Fehler ist vorhanden Error during Initialization: Ein Fehler während der Initialisierung ist aufgetreten, dies erfordert zwingend einen Reset (Quittierung) des Teilnehmers (nur BKN) Overload: Der angeschlossene Antrieb verursachte einen Überstrom (zum Schutz des Teilnehmers wird die Klappe eine Minute lang nicht geöffnet, danach wird der Zustand automatisch verlassen) (nur BKN) Lost Connection to Slave: Verbindungsunterbruch zum Teilnehmer Internal Error: Interner Fehler (z.B: defektes Gerät) Gear disengaged: Getriebe des Antriebs ausgekuppelt (nur VKN) Synchronization: Antrieb führt Synchronisation durch (nur VKN) Range Adaption: Antrieb führt Bereichsanpassung durch (nur VKN)	r	
MI 201-264	Position Slave x	[1,2,3,4,5,6]	[Unknown, Closed, Open, Closing, Opening, Middle]	yes	Klappen- / Ventilstellung von Teilnehmer x Unknown: Teilnehmer nicht vorhanden oder keine Verbindung zum Teilnehmer Closed: Klappe/Ventil geschlossen Open: Klappe/Ventil offen Closing: Klappe in Mittelstellung und schliessend (nur BKN) Opening: Klappe in Mittelstellung und öffnend (nur BKN) Middle: Klappe/Ventil in Mittelstellung	r	

A A		()	ORS, ORS & BAE, ORS & BAE Mem, BAE, BAE & ORS Mem, ORS Mem, BAE Mem, ORS Mem & BAE Mem, Lost connection to actuator sensor, Lost connection to actuator sensor MP sensor Mem, Lost connection to actuator sensor Mem]			Unknown: Teilnehmer nicht vorhanden oder keine Verbindung zum Teilnehmer OK: kein Fehler Die folgenden Fehler sind nur für BKN-Geräte relevant: ORS: ORS ausgelöst ORS & BAE: ORS und BAE ausgelöst ORS & BAE: MEM: ORS ausgelöst, gespeicherter BAE Fehler BAE: BAE ausgelöst BAE & ORS MEM: BAE ausgelöst, gespeicherter ORS Fehler ORS MEM: gespeicherter ORS Fehler BAE MEM: gespeicherter BAE Fehler ORS MEM & BAE MEM: gespeicherter ORS Fehler Die folgenden Fehler sind nur für VKN-Geräte relevant: Lost connection to MP sensor: Verbindung zu MP-Sensor verloren Lost connection to MP sensor Mem: gespeicherter 'Verbindung zu MP-Sensor verloren' Fehler Lost connection to actuator sensor	
---	--	----	---	--	--	--	--

MI 401-464	Actuator Status Slave x	[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]	[Unknown, OK, Mechanical, Mechanical & Overload, Mechanical & Overload Mem, Overload Mem, Mechanical Mem, Mechanical Mem, Mechanical Mem & Overload Mem, Device specific, Device specific Mem]		yes	Antriebszustand an Teilnehmer x Unknown: Teilnehmer nicht vorhanden oder keine Verbindung zum Teilnehmer OK: kein Fehler Die folgenden Fehler sind nur für BKN-Geräte relevant: Mechanical: Mechanischer Fehler Mechanical & Overload: Mechanischer Fehler und Überstrom Mechanical & Overload Mem: mechanischer Fehler und gespeicherter Überstrom Fehler Overload: Überstrom Overload & Mechanical Mem: Überstrom und gespeicherter mechanischer Fehler Mechanical Mem: gespeicherter mechanischer Fehler Mechanical Mem: gespeicherter mechanischer Fehler Mechanical Mem: gespeicherter Überstrom Fehler Overload Mem: gespeicherter Überstrom Fehler Dierstrom Fehler Die folgenden Fehler sind nur für VKN-Geräte relevant: Device specific: Gerätespezifischer Fehler, genauere Angaben in entsprechendem BSV Objekt ersichtlich Device specific Mem: gespeicherter gerätespezifischer Fehler	r
MI 501-564	Status Actuator Connection of Slave X	[1,2,3,4]	[Unknown, OK, Disconnected, Disconnected Mem]	-	yes	Verbindungsstatus zum Antrieb von Teilnehmer x Unknown: Teilnehmer nicht vorhanden oder keine Verbindung zum Teilnehmer OK: kein Fehler Disconnected: Antrieb nicht verbunden Disconnected Mem: gespeicherter "Antrieb nicht verbunden" Fehler	r
MO 0	Forced Control all Slaves	[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]	[None, Open, Close, Min, Mid, Max, Stop, 100% / VNom, Fast Open, Fast Close, Bus]	-	yes	Bus-Zwangssteuerung für alle Teilnehmer Bei Schreibbefehl wird der Bus- Watchdog zurückgesetzt Der gegebene Wert / Priorität wird auf alle Teilnehmer (MO 101-164) angewendet. Eine Beschreibung der Werte befindet sich bei MO 101-164	C
MO 1-8	Forced Control of Block x	[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]	[None, Open, Close, Min, Mid, Max, Stop, 100% / VNom, Fast Open, Fast Close, Bus]	-	yes	Bus-Zwangssteuerung für alle Teilnehmer in Block x Bei Schreibbefehl wird der Bus- Watchdog zurückgesetzt Der gegebene Wert / Priorität wird auf alle Teilnehmer (MO 101-164) in Block x angewendet. Eine Beschreibung der Werte befindet sich bei MO 101-164	C

MO 101- 164	Forced Control Slave x	[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]	[None, Open, Close, Min, Mid, Max, Stop, 100% / VNom, Fast Open, Fast Close, Bus]	-	yes	Bus-Zwangssteuerung für Teilnehmer x Bei Schreibbefehl wird der Bus- Watchdog zurückgesetzt None: Kein Befehl (bei BSKs gleich wie Close) Open: Befehl Auf Close: Befehl Zu Die folgenden Zwangssteuerungen sind nur für VKN-Geräte relevant: Min: Min oder V _{Min} Mid: Mid oder V _{Min} Mid: Mid oder V _{Min} Stop: Motor Stop 100% / VNom: 100% oder V _{Nom} Fast Open: Schnell Auf Fast Close: Schnell Zu Bus: Bei Antrieben, welche direkt über einen Sensor angesteuert werden, kann die Ansteuerung mittels dem relativen Sollwert (AO 101-164) überschrieben werden	C
MV 101- 164	Command Slave x	[1,2,3,4]	[None, Reset / Auto Test, Range Adaption, Synchronization]	-	yes	Bus-Kommando für Teilnehmer x Bei Schreibbefehl wird der Bus- Watchdog zurückgesetzt None: Kein Kommando Reset / Auto Test: Setzt gespeicherte Fehler zurück und startet Testlauf an Teilnehmer x, analog zu BV 101-164 Range Adaption: Startet eine Bereichsanpassung (nur VKN) Synchronization: Startet eine Synchronisation (nur VKN)	W

11 ABMESSUNGEN



Angaben in mm



50769 Köln www.ds-steuerungssysteme.de