Digitalmodule AS-i in Edelstahl, IP20

Robuste Schaltschranklösung

(Abbildung ähnlich)

Typ	Eingänge digital	Ausgänge digital	Eingangsspannung [1] (Sensorvers.)	Ausgangsspannung [2] (Aktuatorvers.)	AS-iAnschluss [3]	AS-iAdresse [4]	ArtikelNr.
EdelstahlinIP20, 45mmtief	4	4xRelais	ausAS-i	ausAS-i	Klemmen	1SingleSlave	**DS-BW1926**
EdelstahlinIP20, 45mmtief	4	3xRelais	ausAS-i	ausAS-i	Klemmen	1ABSlave	**DS-BW1808**
EdelstahlinIP20, 45mmtief	4	4xelektronisch	ausAUX	ausAUX	Klemmen	1ABSlave	**DS-BW1907**
EdelstahlinIP20, 45mmtief	4	4xelektronisch	ausAUX	ausAUX	Klemmen	1SingleSlave	**DS-BW2565**
EdelstahlinIP20, 45mmtief	8	–	ausAUX	–	Klemmen	2ABSlaves	**DS-BW2077**
EdelstahlinIP20, 45mmtief	–	8xelektronisch	–	ausAUX	Klemmen	2ABSlaves	**DS-BW2078**
EdelstahlinIP20, 90mmtief	4	4xRelais	ausAS-i	ausAS-i	Klemmen	1SingleSlave	**DS-BW2555**
EdelstahlinIP20, 90mmtief	8	–	ausAUX	–	Klemmen	2ABSlaves	**DS-BW2556**

Ersatzgeräte, AS-i Version 2.0: Single Slaves (digital), arbeiten auch mit den ersten AS-i Mastern.

Eingangsspannung (Sensorversorgung): die Versorgung der Eingänge erfolgt entweder aus AS-i oder aus AUX (24V Hilfsenergie). Bei Versorgung aus AS-i ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt.

Ausgangsspannung (Aktuatorversorgung): die Versorgung der Ausgänge erfolgt entweder aus AS-i oder aus AUX (24V Hilfsenergie). Bei Versorgung aus AS-i ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt.

AS-i Anschluss: Die Anbindung an AS-i und an AUX (24V Hilfsenergie) erfolgt entweder über das gelbe AS-i Profilkabel mit Durchdringungstechnik oder über eine M12-Buchse (in IP20 über Klemmen).

AS-i Adresse: 1 AB Slave (max. 62 AB Slaves/AS-i Kreis), 2 AB Slaves (max. 31 Module mit 2 AB Slaves), Single Slaves (max. 31 Single Slaves/AS-i Kreis), gemischter Betrieb erlaubt.

Angaben ohne Gewähr